

Guest Messaging Services

1. Press **P** (the **7** key) to play your messages.
2. Press **G** (the **4** key) to record your personal greeting.
3. Press **W** (the **9** key) to set or cancel a wake-up call.
 - Enter your wake-up time using four digits – for example, 0700.
 - Press the **#** key to cancel an existing wake-up.

Fonctions de messagerie pour invités

1. Pour écouter vos messages, appuyez sur **7**.
2. Pour enregistrer votre message d'accueil personnel, appuyez sur **4**.
3. Pour régler ou annuler un message de réveil, appuyez sur **9**.
 - Entrez votre heure de réveil en utilisant quatre chiffres (exemple : 0700).
 - Pour annuler un appel de réveil programmé, appuyez sur le carré (**#**).



it's about **YOU**



it's about **YOU**